



## Notice pour le montage du profil d'accrochage hung et la pose du liner

**Le profil d'accrochage permet de changer le liner sur une piscine en tôle, sans être obligé de déposer les margelles. La pose est facile :**

Avant tout travaux, veiller à ce que la piscine a été bien remblayé au béton maigre et que la nappe phréatique soit plus bas que la structure piscine.

Videz la piscine et démontez toutes les brides des pièces à sceller. Skimmer, buses de refoulement, spot, bonde de fond, etc.

Enlevez le liner entièrement, coupez le profil d'accrochage si nécessaire.

Fixez le profil d'accrochage sur la tôle en dessous des margelles. Utilisez des rivets pop en alu. Percez pour cela des trous de 5mm tous les 10 à 15cm en traversant le profil ainsi que la tôle.

Accrochez le liner par devant et fixez le le cas échéant avec un profil liner stop out.

### ATTENTION :

**Le liner étant fabriqué avec un matériau thermoplastique (PVC) quelques précautions sont à prendre :**

**La température, pour installer le liner, doit être d'un minimum de 12°C et maximum de 25°C.**

**De préférence, ne pas installer le liner en plein soleil, l'été. Par période de forte chaleur, l'installer tôt le matin ou en début de soirée. Il se pose avec précaution et pieds nus.**

Étalez le liner au sol et mettez le fond du liner bien en place (la soudure bas (sol/mur) doit avoir la même distance vers la tôle sur tout le pourtour (8 à 12 cm environ).

Fixer le biseau du liner dans le profil d'accrochage sans trop tirer sur le liner.

Étalez- le en sortant un maximum de plis. Vérifiez que les soudures du fond soient parallèles avec les côtés de la piscine (pour piscine ovale, ovoïde et rectangulaire).

Commencez à remplir la piscine tout en repoussant avec précaution les plis du centre de la piscine vers la paroi (12). Arrêtez le remplissage après 5cm. Éliminez maintenant les derniers plis sur le fond en les poussant vers l'extérieur. Attention, le liner sera toujours de dimensions inférieures à la structure et la pression de l'eau atténuera encore l'effet des plis.

Reprenez le remplissage, dès que le niveau a atteint 15 à 20cm, fixez la bride de la bonde de fond (13/14). (Suite notice de montage piscine)



**Pour plus de questions :**  
**Unipool France :**  
**Tél. 03 88 58 74 00**  
**Fax : 03 88 74 46 81**  
**[www.unipool.fr](http://www.unipool.fr)**